

# SNÖKEDJA EasyUse Traktor



### Snökedja EasyUse 5,7 mm

Kedja framtagen till dig som kör mer på väg, tillexempel vid snöröjning. Låg vikt och god passform. Enkel att montera och demontera så du bara behöver använda kedjan när det väl behövs. När den inte behövs förvaras den enkelt i hytten. Tillverkad i 15Mn3 material. Härdad och anlöpta. 7 mm kedjan kommer med en extra sektion för att säkerställa passform oavsett däcktillverkare. Säljes parvis.



**OBS!** Vid 4 hjulsdrivet bör kedjor av samma typ monteras runt om. Användning av olika kedjetyp kan förändra utväxlingsförhållandet mellan fram och bakhjul som kan resultera onormalt slitage på kedjorna.

### **™** Mounting Instruction EasyUse 5,7 mm













- 1. Use the rope from the bag
- 2. Drive forward, slowly
- 3. Stop the machine when the ends meet
- Connect the fastener to the side chain
- Pull the tag through the ring and connect to the side chain. Tighten with the fastener.
- Use a shackle to fix the tag to the side chain. Cut the tag chain if it is to long. Remember to tight the shackles
- EasyUse mounted



In the bag you will find: Mounting Instructions, 3 plug couplers and a mounting rope

Plug coupler nbr 5 is a brilliant repairing link for light chains

## Monteringsanvisning EasyUse 5,7 mm













- 1. Använd snöret, som finns i påsen
- Kör framåt, sakta
- Kör ett helt varv framåt.
- 4. Fäst låset i sidokättingen
- Dra "svansen" genom ringen och fäst den i sidokättingen, spänn sedan med låset
- Fäst "svansen med ett schackel i sidokättingen. Kapa om den är för lång. Kom i håg att dra åt schacklet
- EasyUse monterad och f\u00e4rdig att anv\u00e4ndas



I påsen finns monteringsinstruktioner, Rep samt tre st stiftkopplingar

Stiftkoppling nr 5 är en genial reparationslänk för lätta kedjor



### Snökedja EasyUse 7 mm

Kedja framtagen till dig som kör mer på väg, tillexempel vid snöröjning. Låg vikt och god passform. Enkel att montera och demontera så du bara behöver använda kedjan när det väl behövs. När den inte behövs förvaras den enkelt i hytten. Tillverkad i 15Mn3 material. Härdad och anlöpta. 7 mm kedjan kommer med en extra sektion för att säkerställa passform oavsett däcktillverkare. Säljes parvis.



**OBS!** Vid 4 hjulsdrivet bör kedjor av samma typ monteras runt om. Användning av olika kedjetyp kan förändra utväxlingsförhållandet mellan fram och bakhjul som kan resultera onormalt slitage på kedjorna.

### Mounting Instruction EasyUse 7 mm













- Use the rope from the bag
- Drive forward, slowly
- 3. Stop the machine when the ends meet
- Connect the links (slanted gap links)
- Tight the chain with the fasteners on both sides
- 6. Use a shackle to fix the tag to the side chain
- 7. EasyUse mounted



In the bag you will found: Mounting Instructions, 3 plug couplers and a mounting rope

## 💳 Monteringsanvisning EasyUse 7 mm













- 1. Använd repet från påsen
- 2. Kör framåt, sakta
- Kör ett varv framåt
- 4. Koppla samman länkarna, enligt bild
- 5. Sträck kedjan med låsen på bägge sidor
- Fäst "svansen" med ett schackel i sidkättingen
- 7. EasyUse monterad och färdig för användning



I påsen finns monteringsinstruktioner, Rep samt tre st stiftkopplingar



## Mounting Instruction Studded tractor.













- Put the chain on the ground, studs up and faster pointing to the tractor tight the rope
- 2. Put the rope on the tire and spred the chain
- Drive forward, slowly and make sure the chain stay in the center of the tire
- 4. Stop the machine when the ends meet
- Connect the slanted gap links, use extra if chain is to short (included)
- 6. Tighten the chain with the fastener on both sides
- Studded tractor chain mounted



## 💳 Montering, broddad traktorkedja













- Lägg kedjan på marken med broddarna uppåt och spännarmarna framåt. Fäst snöret
- 2. Lyft snöret på däcket bakom ribborna och bred ut kedjan
- Kör framåt, sakta. Se till att kedjan håller sig på mitten av däcket
- 4. Stanna traktorn då ändorna möts
- Koppla ihop länkarna, om kedjan är för kort använd de extra länkar som finns med i påsen
- Sträck kedjan med spännarmarna, på in- och utsidan
- Kedjan är färdig att användas





To long / För lång



Chain ready to be shortened Kedja redo att kortas



Cut the link on both sides Kapa länken på bägge sidor



After one or more sections cutted Efter att ha kortat en eller fler sektioner



Mount plug coupler and slanted Gaps link on both sides Montera stiftkopplingar och Låslänkar på bägge sidor



Close the plug coupler with the pin Stäng stiftkopplingen med stiftet



Chain shortened to fit Kedjan kapat för att passa

### To short / För kort



Extension can be bought from SCS Förlängning köpes från SCS




Mount the links on both sides Montera länkarna på bägge sidor



Extend the side chain, use fast link



Mount shackles from section to side chain





Chain extended with one section

Kedjan förlängd med en sektion



All without using tools

Allt utan användning av verktyg

### **GARANTIVILLKOR**

Garantins giltighet - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum

Garantin ersätter - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat

material eller fabrikationsfel.

Garantin ersätter inte - Arbetskostnader

- Resekostnader

- Produkter som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.

- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av

skada på maskinen.

 Skador som beror på normal förslitning av produkten, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.

- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

Kellfri AB Munkatorpsgatan 6 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att produkten Namn: Snökedja EasyUse

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 78/549/EEG

Tina Baudtler, VD 2015-01-29

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

### **KUNDSERVICE**

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50 Fax: 0511 - 168 33 E-post: info@kellfri.se **Kellfri**®